


Voertuig Controle Golf 7

Voor het praktijkexamen wordt door de examiner een aantal vragen gesteld over de motor, de banden of het dashboard. Lees deze pagina een aantal keren aandachtig door zodat je deze vragen met vertrouwen tegemoet kunt zien.



De Motor(Golf 7 TDI)

Voertuig Controle Golf 7

De motorkap ontgrendelen doe je van binnenuit de auto, een hendel links onder het stuur tegen de buitenkant van de auto naar je toe trekken. De motorkap boven het VW embleem vastpakken en omhoog doen.

Vraag: Hoe moet je de motorolie peilen?

De peilstok eruit trekken, schoonmaken, terug plaatsen er opnieuw uittrekken en controleren, de olie moet tussen de minimum en maximum streep zitten. Dit doe je voor het rijden het liefst bij een koude motor. De auto moet ongeveer vlak staan. Staat de peilstok op zijn minimum dan moet je ongeveer 1 liter olie bijvullen om weer op het maximum te komen. De olie giet je daarvoor in de oliebijvulopening boven op de motor.

Vraag: Waar dient de accu voor?

De accu is de batterij van de auto en zorgt voor de stroom. Moderne accu's hebben een kijkglasje. Als de kleur groen is dan is de accu goed.

Vraag: Wat moet je nog meer controleren?

De koelvloeistof, remvloeistof en de ruitensproeiervloeistof. De ruitensproeiervloeistof vul je in de winter bij met ruitensproeier-antivries.

Probeer hieronder de volgende onderdelen te benoemen.

Koelvloeistof-Accu-Olie bijvullen-Olie peilstok-Ruitensproeiervloeistof-
Luchtfiler- Zekeringenkastje

Voertuig Controle Golf 7



De Banden:

Wat controleer je aan de banden en wielen voor je gaat rijden?

- Er moet een dopje op het ventiel zitten tegen vuiligheid anders kan het ventiel gaan lekken na oppompen.

Voertuig Controle Golf 7



- De bandenspanning moet tussen 2 en 2.5 bar zitten.
- De profieldiepte moet minimaal 1.6 mm zijn, hoe meer profiel hoe beter.
- Profiel is voor het afvoeren van water ter voorkoming van aquaplaning.
- Winterbanden werken optimaal als er meer dan 4 mm profiel op zit.
- Alle moeren moeten goed vastgedraaid zitten.
- De slijtage van het bandenprofiel moet gelijkmatig verdeeld zijn.
- De zijkant mag geen beschadigingen hebben waardoor je de koordlagen kunt zien en in de zijkant mogen geen droogte scheurtjes zitten.

Voertuig Controle Golf 7



Vraag: Waar wordt de profiefdiepte gemeten?

Deze wordt gemeten in de 3 hoofdgroeven.

Voertuig Controle Golf 7

Vraag: Waarom zit er profiel op een band?

Om het water af te voeren als je snel door een plas rijdt, anders rijdt je over een laag water (aquaplaning) in plaats van asfalt, slippen zal het gevolg zijn

Vraag: Hoeveel druk moet er in een band zitten en waar is dat te vinden?

De bandendruk moet meestal tussen 2 en 2.5 bar zijn.

Precies kun je het vinden;

1. In het instructieboekje van de auto
2. Op een sticker ergens in de auto bijvoorbeeld op de binnenzijde van het benzineklepje
3. Vaak ook op een kaart bij de benzinepomp

Een te zachte band rolt zwaarder en de auto gebruikt daardoor meer benzine wat slecht is voor het milieu. Ook stuurt de auto zwaarder de band zal meer slijten en de wegligging is slecht vooral in bochten. De auto dwarrelt als het ware over de weg. Een te harde band kan gaan stuiteren.

Voertuig Controle Golf 7



Vraag: Waarom moet er een dopje op het ventiel zitten?

Op het ventiel moet een dopje zitten zodat er geen zand in kan komen. Anders kan het zand bij het oppompen onder de afsluiting van het ventiel komen waardoor deze lucht kan gaan lekken.

Vraag: Wat heb je nodig als je onderweg een lekke band krijgt?

Bij een lekke band heb je een reservewiel een krik en een dop- of kruissleutel nodig deze vind je meestal in de kofferbak onder de mat.

Hoe moet je een band verwisselen?

De auto op de handrem zetten. Het reservewiel met de krik en (kruis)sleutel uit de kofferbak halen. De krik onder de auto plaatsen op de daarvoor bestemde plaats bij de lekke band. De auto een beetje omhoog krikken. Het wiel moet de grond nog blijven raken, dan eerst de moeren van het wiel allemaal één slag losdraaien zodat het wiel niet gaat rondraaien als je het verder losdraait. Daarna de auto verder omhoog

Voertuig Controle Golf 7

krikken en de moeren geheel los draaien. Het wiel verwisselen en de moeren handvast vastdraaien, de auto laten zakken tot deze de grond raakt dan de moeren kruislings stevig vast draaien. Als de auto geheel op de grond staat de moeren met een momentsleutel kruislings allemaal de juiste spanning geven.

Dashbord (Golf 7 TDI)



De toerenteller geeft het aantal omwentelingen van de motor x 1000 per minuut aan. Tussen 2000 en 2500 toeren schakelen. De temperatuurmeter geeft de temperatuur van de motor aan, als deze te hoog wordt dan de motor afzetten en laten afkoelen.

Rode lampjes: Gordel (links) - Handrem (midden) Oranje lamp: Motormanagement (links - Rode mistachterlicht (rechts).

Gaat de oliedrukklamp (oliekannetje) branden dan direct stoppen en de motor meteen afzetten. Anders heb je kans dat de motor te heet wordt en vastloopt.

Rode lampjes:

Voertuig Controle Golf 7

Als er een rood lampje gaat branden dan de auto meteen stilzetten en nader uitzoeken wat er aan de hand is. (Zie instructieboekje van de auto)

Oranje lampjes:

Als er een oranje lamp gaat branden dan voorzichtig naar huis of beter naar een garage rijden en uitzoeken wat er aan de hand is. (Zie instructieboekje van de auto)

Vraag: Wat doe je als er iets stuk is aan de auto?

Naar de garage gaan!

Kun je de instrumenten aanwijzen?



1 = Verlichting 2= Richtingaanwijzer 3 = Toerenteller 4 = Snelheidsmeter
5 = Ruitenwisser 6 = Waarschuwinglichten 7 = Radio en navigatie 8 =
Kachel 9 = Claxon 10 = Stuurverstelling 11 = Motorkapvergrendeling

Verlichtingsknop - Richtingaanwijzer - Toerenteller met temperatuurmeter
- Snelheidsmeter met brandstofmeter - Ruitenwisser -
Waarschuwinglichten

Voertuig Controle Golf 7



Voertuig Controle Golf 7

De blauwe lamp geeft aan dat het grootlicht aanstaat.

De richtingaanwijzerhendel wordt ook gebruikt voor de cruisecontrole en als grootlicht schakelaar. Voor grootlicht de hendel van je af drukken.

Navigatie: Touch screen of voice gestuurd

De ruitenwisserhendel:



Voertuig Controle Golf 7



De symbolen links zijn voor de voor ruitenwischer. En rechts voor de achter ruitenwischer. Sproeien is de hendel naar het stuur toe trekken, de ruitenwischer dan ook automatisch een paar keer wissen. Voor de achterraam-wischer de hendel van je af drukken.

Verlichting:

Nu is de verlichting uit:

Dit is het stadslicht:

Hiermee mag je alleen parkeren dus niet rijden.

Dit is het dimlicht:

Voertuig Controle Golf 7



Voertuig Controle Golf 7



Voertuig Controle Golf 7



Met deze verlichting mag je altijd rijden.

Als je dimlicht op hebt en de richtingaanwijzer van je afdrukt dan zet je grootlicht op, een blauwe controlelamp gaat branden.

Dit is de dagrijverlichting:

Voertuig Controle Golf 7

GROENEWEG
RIJOPLEIDINGEN



Voertuig Controle Golf 7



Hierbij branden de achterlichten niet.

Dit is om energie-zuinig te rijden en toch verlichting te voeren. Als je de auto start gaat in deze stand het licht automatisch aan. Als het donker wordt springt het licht automatisch op dimlicht. Als je de auto afzet gaat het licht weer uit.

Voertuig Controle Golf 7



Dit is het mistvoorlicht:

Voertuig Controle Golf 7



De dimlichtknop heb je nu 1 tik uitgetrokken de groen controlelamp is gaan branden. Met deze verlichting mag je alleen rijden als het zicht ernstig is

belemmerd. Als je de knop 2 tikken uittrekt dan gaat ook het rode mistachterlicht branden.

De verwarming:

1 = Achterruitverwarming 2 = Voorruitverwarming 3+8 = Temperatuur/kachel 4+7 = Stoelverwarming 5 = Richting lucht instroom 6 = Interne circulatie 9 = Airco 10 = Blower

Voertuig Controle Golf 7



Voertuig Controle Golf 7



Kun je deze knoppen vinden?

Voorruitverwarming - Interne circulatie - Achterruitverwarming -
Temperatuur instelling chauffeur - Temperatuur instelling bijrijder - Airco
- Blower

Vraag: Hoe krijg je het voorruit zo snel mogelijk schoon als deze beslagen is?

De voorruitverwarming (1) aanzetten de airco springt dan ook automatisch aan.

Vraag: Hoe stel je de hoofdsteun af?

De hoofdsteun indien mogelijk op hoofdhoogte en kort tegen het hoofd afstellen. Vooral belangrijk bij een aanrijding van achteren om een whiplash te voorkomen.

Vraag: Hoe stel je de spiegels af?

De binnenspiegel zo afstellen dat de bovenkant onderkant en de linker zijkant van het achterraam nog juist zichtbaar zijn.

De linker buitenspiegel zo afstellen dat je een stukje van je eigen auto ziet en de horizon midden van de spiegel.

Je stoel afstellen: kan op hoogte, afstand en rugleuning.

Je stuur: kun je afstellen op hoogte en afstand, de hendel hiervoor zit links onder het stuur.

Voertuig Controle Golf 7

De handrem (P) werkt electronisch. Linker knop is voor uitschakelen start/stop systeem. Rechts boven is automatische fileparkeren. Rechtsonder is uitschakelen afstand sensoren.



Voertuig Controle Golf 7



Het praktijkexamen:

Voor aanvang van het praktijkexamen zal de examiner een aantal zaken met je doornemen. De belangrijkste zijn:

- Controleren van de geldigheid van je legitimatiebewijs en theoriecertificaat.
- Controleren of de gegevens in het CBR systeem overeenkomen met je personalia.
- Je dient in het bijzijn van de examiner de (medische) eigenverklaring te ondertekenen.
- Voor de ogentest moet je een kentekenplaat op een afstand van 25 meter kunnen lezen.

Bij of in de lesauto worden door de examiner een aantal vragen gesteld over de motor, banden of dashboard (zie boven).

Tijdens het examen wordt er zelfstandig rijgedrag van je verwacht. Dit

Voertuig Controle Golf 7

houdt onder andere in dat:

- Je geheel zelfstandig op een veilige, vlotte en betrouwbare wijze aan het verkeer kunt deelnemen. - Je de navigatie apparatuur kunt bedienen en met behulp van de navigatie naar een opgeven adres kunt rijden.
- Je zelf op de verkeerstekens en verkeersborden let.
- Je zelf op de tekens van andere weggebruikers let en indien nodig hierop reageert.
- Je wijze van rijden (binnen de verkeersregels) is aangepast aan het overige verkeer.
- Je steeds de maximum snelheid probeert te rijden.
- Je zelfstandig de rijwijze aanpast aan de verkeers- en weersomstandigheden en de aard en de toestand van de weg.
- Je zelf beslist om in te halen.

Iemand die veilig en betrouwbaar rijdt zal zeker slagen!

Als je geslaagd bent voor het rijexamen moet je binnen 6 maanden het rijbewijs aanvragen. Dit doe je op het gemeentehuis in de gemeente waar je staat ingeschreven. Je moet daar een pasfoto overhandigen en het kost ongeveer € 45,- vijf werkdagen later kun je dan het rijbewijs bij dat gemeentehuis ophalen.

Groeneweg Rijopleidingen